



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγίες τοποθέτησης

- ① Ξεβιδώστε το αέρατορ (φιλτράκι) **A** της βρύσης σας.
- ② Ξεβιδώστε το **C** και αφαιρέστε το **E** από την συσκευή. Τοποθέτηστε την μικρή μαύρη φλάντζα **D** μέσα στο **E** (για εξωτερικό σπείρωμα βρύσης) και την μεγάλη μαύρη φλάντζα **F** μέσα στο **G**. Εάν βρύση σας έχει εσωτερικό σπείρωμα γυρίστε ανάποδα το **E** και τοποθετήστε επάνω στο **E** την κόκκινη φλάντζα.
- ③ Περάστε το **C** μέσα στο ρουχόνι της βρύσης (εάν αυτό δεν είναι εφικτό τοπο-

θετείστε το **C** επάνω στο **E**). Βιδώστε το **E** επάνω στο σπείρωμα της βρύσης.*

- ④ Σφίξτε το **E** καλά επάνω στην βρύση σας χρησιμοποιώντας, ή το **G** (σαν κλειδί) ή το κλειδιάκι τοποθέτησης **L** (για περισσότερη ευκολία).
- ⑤ Τοποθετήστε το **H** (κορμό) κάθετα ή σε άντο σημείο σας βολεύει στην βρύση σας. Βιδώστε το **C** στο **G** αφίγγοντας μόνο με το χέρι.
- ⑥ Βάλτε το **J** (ανταλ/κό) μέσα στο **H** (κορμό), φροντίζοντας οι δύο εσωτερικές οπίες του **J** (ανταλ/κού) να

εφαρμόζουν στις δύο εξωτερικές του **H** (κορμού).

- ⑦ Βιδώστε καλά το **K** (καπάκι) στο **H** (κορμό).
- ⑧ Γυρίστε το **I** κάθετα για να πάρετε φιλτραρισμένο νερό από το **B1**. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ NEPO ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΓΙΑ 2 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΠΑΓΘΕΙ Η ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΩΡΑΚΑ. Πριν από κάθε χρήση αφήστε το νερό να τρέξει για 3 δευτερόλεπτα.
- ⑨ Γυρίστε το **I** στην οριζόντια θέση για να πάρετε αφιλτράτο νερό από το **B2**.
- ⑩ Αλλάξτε το ανταλλακτικό κάθε 3 μήνες ή 750 λίτρα

νερού για τέλεια αποτελέσματα. Η αλλαγή του ανταλλακτικού εξαρτάται και από την ποιότητα αλλά και από την ποσότητα του νερού που παίρνουμε. Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά Instapure®.

Για να καθαρίσετε την συσκευή, βρέξτε το καπάκι και τον κορμό του φίλτρου με νερό και υγρό σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού, χημικά ή γυαλιστικά.

*Τα εξαρτήματα για να τοποθετηθεί η συσκευή στις περισσότερες βρύσες περιλαμβάνονται στην συσκευασία. Κάποιες βρύσες μπορεί να χρειαστούν διαφορετικά εξαρτήματα.

ENGLISH

Instructions

- ① Unscrew your faucet aerator **A**.
- ② Unscrew **C** and remove **E**. Place black washer **F** in **G**.
- ③ Screw **C** over end of faucet.*
- ④ Tighten **E** securely onto end of faucet, using either **G** or the provided tool, **L**.

⑤ Reposition **H** perpendicular to your faucet. Screw **C** onto **G** and tighten firmly by hand.

- ⑥ Put **J** into **H**, lining up circular holes on bottom.
- ⑦ Screw **K** firmly onto **H**.
- ⑧ Turn **U** down for filtered water through **B1**. RUN WATER FOR 2 MINUTES TO REMOVE CARBON FINES.

Before each use, run water through filter for 3 seconds.

⑨ Return **I** to original position for unfiltered water through **B2**. Change your filter cartridge at least every 3 months or 750 liters for continued good performance. Replace cartridge more often if local conditions or frequency

of use require. Use only Instapure® Water Filter cartridge by Instapure®.

⑩ To clean unit when changing filter cartridge, rinse the cover and filter body with 15ml of household bleach added to one liter of water.

*Hardware to fit most faucets is included. Some faucets may require different hardware.